


Manuale d'uso per la raccolta: Volumi di servizio erogati

20 settembre 2018

1	Accesso alla raccolta	2
2	Funzionalità comuni nella raccolta dati	6
2.1	Barra di navigazione.....	6
2.2	Pannello di controllo	6
2.3	Salvataggio maschere.....	7
2.4	Genera pdf	8
2.5	Invio Definitivo.....	8
3	Maschere.....	9
3.1	Volumi di servizi erogati.....	9
3.1.1	Consuntivo Anno corrente.....	10
3.1.2	Anno Preventivo.....	14
3.2	Consistenze fisiche di rete.....	15
3.3	Acquisizioni e Cessioni.....	16
3.3.1	Acquisizioni – Volumi di servizio Attività di Distribuzione	16
3.3.2	Cessioni – Volumi di Servizio Attività di Distribuzione.....	19
3.4	Note	20
4	Richiesta di informazioni.....	23

1 Accesso alla raccolta

Per accedere alla raccolta “*Volumi di servizio erogati*” il primo passo da effettuare è autenticarsi inserendo i propri dati di accesso nell'apposita sezione del sito <https://rd.arera.it/raccolte-dati2/>.



The screenshot shows the ARERA login interface. At the top is the ARERA logo and name. Below it is a grey box titled "Inserisci Login e Password". Inside this box are two input fields: "Login" and "Password". Below the fields are two blue buttons: "LOGIN" and "ANNULLA". Underneath the buttons is a warning message in Italian: "ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, una volta terminato di utilizzare servizi che necessitano autenticazione, effettuare il logout e chiudere tutte le finestre del browser." Below the grey box is a light grey button with the text "Recupero password" in blue.

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:



dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. oppure:

infoanagrafica@arera.it (indicare sempre la Ragione Sociale e la PIVA del soggetto per cui si sta scrivendo).

Figura 1.1: pagina di accesso

Dopo aver effettuato l'autenticazione (figura 1.1), l'utente si trova nella pagina “*Elenco Raccolte*”, che mostra l'elenco delle raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà “*Volumi di servizio erogati*” (riquadro rosso in figura 1.2).

Elenco Raccolte

Rab EE
Volumi di servizio erogati - DIS

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Figura 1.2: pagina Elenco Raccolte

Nel riquadro verde della figura 1.2 sono mostrati nome e cognome della persona che ha effettuato l'accesso al sistema. Tale voce consente di disconnettersi dal sistema attraverso il bottone *Disconnetti* o di visualizzare, tramite il bottone *Dettaglio Utente* (figura 1.3), le informazioni dell'operatore (figura 1.4).



Figura 1.3: sezione utente

Mario Rossi	
Nome	Mario
Cognome	Rossi
Ragione Sociale	ATT
Codice Fiscale Azienda	123123123123
Mail Legale Rappresentante	mail@mail.it
Partita Iva	123123123123
Id Aeeg	3258

Close

Figura 1.4: dettaglio utente

Cliccando sul link relativo alla raccolta (riquadro rosso in figura 1.2), si accede alla pagina “*Elenco Edizioni*” (figura 1.5), che contiene le informazioni generali sulla raccolta:

- l'edizione e il suo riferimento;
- lo stato della raccolta (aperta o chiusa);
- il periodo di svolgimento della raccolta (data apertura e chiusura);

Raccolte Dati 2.0					Mario Rossi ▾
Home > Volumi di servizio erogati - DIS					
<h2>Elenco Edizioni</h2>					← Indietro
# ▲	Nome Edizione	Stato	Data Apertura	Data Chiusura	Comunicazioni
1	Anno solare 2015	Aperta	01-01-2016	31-12-2016	✉

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Figura 1.5: pagina Elenco Edizioni

Il bottone *Indietro* (riquadro giallo in figura 1.5), presente da questo punto del sistema in ogni pagina, permette di tornare alla pagina precedente rispetto a quella in cui ci si trova in questo momento.

ATTENZIONE: durante la navigazione all'interno del sistema, usare i bottoni presenti in maschera (per esempio: *Indietro*) e non quelli del browser.

2 Funzionalità comuni nella raccolta dati

2.1 Barra di navigazione

All'inizio di ogni pagina del sistema è presente una barra di navigazione che mostra in che sezione ci si trovi, i nomi delle sezioni sono dei link che permettono il rapido spostamento da una sezione ad un'altra.




Figura 2.1: barra di navigazione.

2.2 Pannello di controllo

Accedendo all'edizione della raccolta "Volumi di servizio erogati", viene visualizzato il pannello di controllo (figura 2.2) dove sono presenti le maschere da compilare, le date di riferimento di apertura e chiusura raccolta, la legenda che spiega i colori di sfondo sui titoli delle maschere, il bottone di invio definitivo e il link al manuale.




Figura 2.2: pannello di controllo

2.3 Salvataggio maschere

In fondo ad ogni maschera sono presenti i bottoni:



Figura 2.3: bottoni presenti nelle maschere

- SALVA: permette il salvataggio totale dei dati imputati con un controllo su di essi.

ATTENZIONE: i dati non vengono salvati in automatico, bisogna sempre darne esplicita conferma attraverso il bottone SALVA.

- SALVA BOZZA: permette di salvare una bozza della maschera, eventuali controlli sui dati verranno ignorati, per poi essere effettuati in fase di salvataggio totale della maschera.
- ANNULLA e INDIETRO: permettono di tornare all'elenco delle maschere da compilare. Se si sono imputati dei dati nella maschera questi **NON** vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

ATTENZIONE: utilizzando il bottone SALVA BOZZA dopo aver modificato dei dati, la maschera assume lo stato "IN COMPILAZIONE" (vedi paragrafo 3).

2.4 Genera pdf

In ogni maschera è presente il bottone Genera PDF, premendolo è possibile visualizzare e/o scaricare in qualsiasi momento un file pdf che riporta i dati inseriti fino a quel momento e il relativo stato della compilazione.




Figura 2.4: bottone genera PDF

ATTENZIONE: il pdf è scaricabile anche prima che sia effettuato l'invio definitivo dei dati.

2.5 Invio Definitivo

Il bottone per effettuare l'invio definitivo è presente come detto precedentemente nel pannello di controllo (riquadro verde in figura 2.2)

L'invio definitivo è possibile quando tutte le maschere da compilare (ad eccezione di quelle opzionali) sono state salvate e sono in stato "maschere compilate".

Una volta effettuato l'invio definitivo il rappresentante legale e i delegati abilitati alla raccolta ricevono un'email contenente la ricevuta dell'invio definitivo appena effettuato. La ricevuta è anche scaricabile attraverso il link visibile nel riquadro rosso in figura 2.6.

ATTENZIONE: ad invio definitivo effettuato le maschere non sono più modificabili.




Figura 2.6: link ricevuta invio definitivo

3 Maschere

Ciascuna maschera è contrassegnata da un colore indicante lo stato di compilazione della maschera.

- Maschere disabilitate;
- Maschere da compilare;
- Maschere in compilazione;
- Maschere compilate;
- Maschere opzionali.

Di seguito presentiamo le maschere:

3.1 Volumi di servizi erogati



Figura 3.1: Volumi di servizi erogati

La maschera presenta due sezioni, una di consuntivo (dell'anno di riferimento) e l'altra di preventivo (anno di riferimento +1).

Per poter salvare la maschera bisogna rispettare i seguenti controlli

- Tutte le celle sono obbligatorie
- Sono consentiti valori maggiori o uguali a 0
- Sono accettati due valori decimali, se vengono inseriti più valori allora essi saranno arrotondati e troncati a due valori dopo la virgola
- Si possono inserire numeri con massimo 10 cifre

ATTENZIONE: è necessario fare attenzione alle unità di misura presenti nelle maschere. Le informazioni relative alla potenza impegnata sono richieste in MW. Le informazioni relative all'energia elettrica distribuita sono richieste in GWh.

3.1.1 Consuntivo Anno corrente.

La sezione che si visualizza è quella in figura 3.1.1 Per ogni tipologia di cliente devono essere fornite informazioni circa:

- Punti di prelievo serviti (n.)
- Potenza media impegnata (MW)
- Energia elettrica distribuita (GWh)

In maschera passando con il mouse sopra l'intestazione delle colonne Punti di prelievo serviti (n°) e Potenza media impegnata (MW) vengono visualizzate le seguenti note di compilazione per gli esercenti.

Note per punti di prelievo serviti (n.): E' calcolato come media ponderata dei punti di prelievo fatturati nel corso del periodo di riferimento, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, il numero dei punti di prelievo è calcolato come media aritmetica del numero di punti di prelievo attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese dell'anno.

Potenza media impegnata (MW): Potenza media complessivamente impegnata dalle utenze domestiche, di competenza del periodo 1 gennaio 31 dicembre. Tale numero è calcolato come media ponderata delle potenze impegnate dalle utenze domestiche fatturate nei periodi considerati, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, la potenza media impegnata è calcolata come media aritmetica della potenza impegnata in ciascun mese pari ovvero di ciascun mese dell'anno.

I campi compilabili sono quelli di colore bianco, mentre quelli di colore grigio sono campi non editabili. Il campo "Totale" viene calcolato automaticamente dal sistema.

Controlli non vincolanti attivi!
È possibile comunque salvare la maschera.

ANNO 2015 - CONSUNTIVO

Espandi / Comprimi

Clienti:	Punti di prelievo serviti (n.)	Potenza media impegnata (MW)	Energia elettrica distribuita (GWh)
UtENZE domestiche (BTDOM)	10,00	10,00	100,00
UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica (BT IP)			120,00
Altre utENZE in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW :			
Altre utENZE in bassa tensione per potENZE impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW (BTA1)	10,00	10,00	10,00
Altre utENZE in bassa tensione per potENZE impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW (BTA2)	1,00	1,00	1,00
Altre utENZE in bassa tensione per potENZE impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW (BTA3)	2,00	2,00	2,00
Altre utENZE in bassa tensione per potENZE impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW (BTA4)	3,00	3,00	3,00
Altre utENZE in bassa tensione per potENZE impegnate superiori a 10 kW e inferiori o uguali a 16,5 kW (BTA5)	4,00	4,00	4,00
Altre utENZE in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW			
Altre utENZE in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (BTA6)	5,00	5,00	5,00
Totale:	25,00	25,00	25,00
UtENZE in media tensione:			
UtENZE in media tensione di illuminazione pubblica (MT IP)			1,00
Altre utENZE in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW (MTA1)	75,80	1,60	2,66
Altre utENZE in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 500 kW (MTA2)	1,25	1,36	6,60
Altre utENZE in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW (MTA3)	12,30	199,00	6,00
Totale:	89,15	201,96	18,26
UtENZE in alta o altissima tensione:			
UtENZE in alta tensione (AT)	2,00	2,60	13,30
UtENZE in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV (AAT1)	12,66	2,67	23,30
UtENZE in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV (AAT2)	4,22	12,33	1,75
Totale:	18,88	17,60	38,35

Espandi / Comprimi

Percentuale clienti domestici "non residenti" %

Fig. 3.1.1 Maschera di consuntivo

In relazione alle utenze domestiche (BTDOM) è stata aggiunta una voce "Percentuale clienti domestici non residenti" per specificare la quota di utenze, dalla potenza impegnata e dell'energia elettrica distribuita relative ai clienti NON RESIDENTI. I campi sono di tipo numerico e sono vincolanti per il corretto salvataggio della maschera.

I controlli su queste celle sono i seguenti:

- Numero compreso tra 0 e 100, estremi inclusi.
- Sono accettati due valori decimali, se vengono inseriti più valori allora essi saranno arrotondati e troncati a due valori dopo la virgola.
- Il campo è obbligatorio per il corretto salvataggio della maschera.

3.1.2 Anno Preventivo

La maschera di preventivo è identica a quella di consuntivo come si vede dalla figura 3.2.1 L'esercente dovrà compilare i campi rispettando le regole di compilazione descritte nel paragrafo 3.1.

ANNO 2016 - PREVENTIVO			
Espandi / Comprimi			
Clienti:	Punti di prelievo serviti (n.)	Potenza media Impegnata (MW)	Energia elettrica distribuita (GWh)
Utenze domestiche (BTDOM)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica (BT IP)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW :			
Altre utenze in bassa tensione per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW (BTA1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre utenze in bassa tensione per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW (BTA2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre utenze in bassa tensione per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW (BTA3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre utenze in bassa tensione per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW (BTA4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre utenze in bassa tensione per potenze impegnate superiori a 10 kW e inferiori o uguali a 16,5 kW (BTA5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW			
Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (BTA6)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Utenze in media tensione:			
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica (MT IP)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW (MTA1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 500 kW (MTA2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW (MTA3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Utenze in alta o altissima tensione:			
Utenze in alta tensione (AT)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 KV (AAT1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 KV (AAT2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fig.3.1.2 Maschera di preventivo

3.2 Consistenze fisiche di rete

[Home](#) > [Volumi di servizio erogati - DIS](#) > [Anno solare 2017](#) > [Consistenze fisiche di rete](#)

Consistenze fisiche di rete

Genera PDF

Indietro

Livello di tensione:	Km di rete al 31/12/2017 ⁱ	Km di rete al 31/12/2016
Alta tensione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Media tensione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bassa tensione	<input type="text"/>	<input type="text"/>

I dati dichiarati in relazione alle consistenze di rete sono desumibili da cartografia aziendale o altra documentazione idonea ad attestare, in maniera oggettiva e verificabile, la consistenza delle reti di distribuzione?
In caso di risposta negativa è necessario indicare, nella maschera Note della presente raccolta, criteri e modalità di valutazione delle consistenze di rete dichiarate.

SI' NO

Salva

Annulla

Figura 3.2.1: Consistenze fisiche di rete

La maschera presenta due sezioni di consuntivo (una dell'anno di riferimento e l'altra dell'anno precedente).

In questa maschera deve essere indicata la consistenza delle reti di distribuzione in termini di km, in funzione al 31 dicembre di ciascun anno, includendo le diramazioni verso le utenze servite (ossia l'estensione dell'intera rete di proprietà del distributore fino ai punti di consegna).

Per poter salvare la maschera bisogna rispettare i seguenti controlli

- Sono consentiti valori maggiori o uguali a 0
- Sono accettati due valori decimali, se vengono inseriti più valori allora essi saranno arrotondati e troncati a due valori dopo la virgola
- Si possono inserire numeri con massimo 10 cifre

- **ATTENZIONE: Per poter salvare la maschera, l'impresa deve dichiarare se i dati forniti in relazione alle consistenze di rete sono desumibili da cartografia aziendale o altra documentazione idonea ad attestare, in maniera oggettiva e verificabile, la consistenza delle reti di distribuzioni. Nel caso di risposta negativa l'impresa dovrà indicare, nella maschera "Note" della raccolta, i criteri e le modalità di valutazione delle consistenze di rete dichiarate.**

3.3 Acquisizioni e Cessioni

Le seguenti maschere possono presentarsi disabilite o abilitate, la loro abilitazione dipende dalle variazioni societarie effettuate in anagrafica operatori. Nel caso risultassero abilitate sono obbligatorie.

Le variazioni societarie che abilitano tali maschere sono:

- per le maschere delle acquisizioni:
 - Acquisizione parziale attività d'azienda
 - Acquisizione attività d'azienda
 - Incorporazione
- per le maschere delle cessioni:
 - Cessione parziale attività d'azienda
 - Cessione attività d'azienda
 - Cessazione attività

Le variazioni devono essere collegate all'attività "d) distribuzione dell'energia elettrica".

3.3.1 Acquisizioni – Volumi di servizio Attività di Distribuzione

Una volta scelta la maschera acquisizioni, il sistema mostra tutte le acquisizioni effettuate, per l'attività d) distribuzione dell'energia elettrica, nell'anno solare di riferimento e, per ognuna di esse, è presente un link alla maschera di riferimento come mostrato nella Figura 3.3.1

Acquisizioni - Volumi di servizio Attività di Distribuzione

◀ Indietro

Acquisizione attività d'azienda dell'attività di: distribuzione dell'energia elettrica, verso la società: bb12345 con Partita Iva: non_cens_bb12345, in data: 01/01/2017

Acquisizione attività d'azienda di: distribuzione dell'energia elettrica, verso la società: cc12345 con Partita Iva: non_cens_cc12345, in data: 01/03/2017

Figura 3.3.1: Acquisizioni – Volumi di servizio Attività di Distribuzione

Acquisizioni - Volumi di servizio Attività di Distribuzione

📄 Genera PDF

◀ Indietro

Acquisizione attività d'azienda dell'attività di: distribuzione dell'energia elettrica, verso la società: bb12345 con Partita Iva: non_cens_bb12345, in data: 01/01/2017

Clienti:	Punti di prelievo serviti (n.)	Energia elettrica distribuita (GWh)
UtENZE domestiche (BTDOM)	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica (BT IP)	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
Altre utENZE in bassa tensione (BTAU)	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
UtENZE in media tensione di illuminazione pubblica (MT IP)	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
Altre utENZE in media tensione (MTAU)	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
UtENZE in alta tensione (ATAU)	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
UtENZE in altissima tensione (AATAU)	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000000"/>

Salva Salva Bozza Annulla

Figura 3.3.2: Acquisizioni – Volumi di servizio Attività di Distribuzione

La maschera presenta due sezioni: Punti di prelievo serviti (n.) ed Energia elettrica distribuita (GWh).

Per poter salvare la maschera bisogna rispettare i seguenti controlli

- È possibile salvare la maschera vuota solo con la funzionalità del salva bozza
- Sono consentiti valori maggiori o uguali a 0

- Sono accettati tre valori decimali per la colonna “*Punti di prelievo serviti*”, se vengono inseriti più valori allora essi saranno arrotondati e troncati a tre valori dopo la virgola
- Sono accettati sei valori decimali per la colonna “*Energia elettrica distribuita*”, se vengono inseriti più valori allora essi saranno arrotondati e troncati a sei valori dopo la virgola
- Si possono inserire numeri con massimo 10 cifre
- Alcuni campi non sono editabili

- **ATTENZIONE: è necessario fare attenzione alle unità di misura presenti nelle maschere. Le informazioni relative all'energia elettrica distribuita sono richieste in GWh.**
- **ATTENZIONE: I volumi oggetto di cessione dichiarati dall'impresa cedente devono corrispondere esattamente ai volumi oggetto di acquisizione dichiarati dall'impresa acquirente.**

3.3.2 Cessioni – Volumi di Servizio Attività di Distribuzione

Una volta scelta la maschera Cessioni, il sistema mostra tutte le cessioni effettuate, per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, nell'anno solare di riferimento e, per ognuna di esse, è presente un link alla maschera di riferimento come mostrato nella Figura 3.3.3

[Home](#) > [Volumi di servizio erogati - DIS](#) > [Anno solare 2017](#) > [Cessioni - Volumi di servizio Attività di Distribuzione](#)

Cessioni - Volumi di servizio Attività di Distribuzione

[Indietro](#)

Cessione parziale attività d'azienda dell'attività di: distribuzione dell'energia elettrica, verso la società: bb12345 con Partita Iva: non_cens_bb12345, in data: 01/02/2017
Cessione parziale attività d'azienda di: distribuzione dell'energia elettrica, verso la società: cc12345 con Partita Iva: non_cens_cc12345, in data: 01/04/2017
Cessione parziale attività d'azienda di: distribuzione dell'energia elettrica, verso la società: dd12345 con Partita Iva: non_cens_dd12345, in data: 15/04/2017

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [Manuale Utente](#)

Figura 3.3.3: Cessioni – Volumi di servizio Attività di Distribuzione

[Home](#) > [Volumi di servizio erogati - DIS](#) > [Anno solare 2017](#) > [Cessioni - Volumi di servizio Attività di Distribuzione](#)

Cessioni - Volumi di servizio Attività di Distribuzione

[Genera PDF](#) [Indietro](#)

Cessione parziale attività d'azienda di: distribuzione dell'energia elettrica, verso la società: cc12345 con Partita Iva: non_cens_cc12345, in data: 01/04/2017

Clienti:	Punti di prelievo serviti (n.)	Energia elettrica distribuita (GWh)
Utenze domestiche (BTDOM)	0,000	0,000000
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica (BT IP)	0,000	0,000000
Altre utenze in bassa tensione (BTAU)	0,000	0,000000
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica (MT IP)	0,000	0,000000
Altre utenze in media tensione (MTAU)	0,000	0,000000
Utenze in alta tensione (ATAU)	0,000	0,000000
Utenze in altissima tensione (AATAU)	0,000	0,000000

[Salva](#) [Salva Bozza](#) [Annulla](#)

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [Manuale Utente](#)

Figura 3.3.4: Cessioni – Volumi di servizio Attività di Distribuzione

La maschera presenta due sezioni: Punti di prelievo serviti (n.) ed Energia elettrica distribuita (GWh).

Per poter salvare la maschera bisogna rispettare i seguenti controlli

- È possibile salvare la maschera vuota (completamente o in parte) solo con la funzionalità del salva bozza
- Sono consentiti valori maggiori o uguali a 0
- Sono accettati tre valori decimali per la colonna “*Punti di prelievo serviti*”, se vengono inseriti più valori allora essi saranno arrotondati e troncati a tre valori dopo la virgola
- Sono accettati sei valori decimali per la colonna “*Energia elettrica distribuita*”, se vengono inseriti più valori allora essi saranno arrotondati e troncati a sei valori dopo la virgola
- Si possono inserire numeri con massimo 10 cifre
- Alcuni campi non sono editabili

- **ATTENZIONE: è necessario fare attenzione alle unità di misura presenti nelle maschere. Le informazioni relative all’energia elettrica distribuita sono richieste in GWh.**
- **ATTENZIONE: I volumi oggetto di cessione dichiarati dall’impresa cedente devono corrispondere esattamente ai volumi oggetto di acquisizione dichiarati dall’impresa acquirente.**

3.4 Note

La maschera note è opzionale come si vede dal colore della maschera “*Figura 2.2 Pannello di controllo*”. Una volta entrati in maschera la finestra che si visualizza è quella della figura 3.2

Note

Genera PDF

Indietro

Aggiungi Nota ✎

Salva

Annulla

Figura 3.2: Note

Per poter inserire una nota, l'esercente deve cliccare il pulsante "Aggiungi Nota" (riquadro rosso figura 3.2) , così facendo il campo note diventa editabile figura 3.3. Il numero massimo di caratteri che si possono inserire è 4000.

Aggiungi Nota ✎

Salva

Annulla

Figura 3.3 Aggiungi nota.

Una volta completato la compilazione per poter salvare il campo note bisogna premere il tasto "salva", mentre per tornare indietro senza salvare bisogna cliccare "annulla" (Riquadro verde).

Per eliminare la nota aggiunta bisognerà rientrare in maschere e cliccare sul pulsante elimina nota come si vede in figura 3.4 (Riquadro rosso). Mentre per modificare la nota aggiunta basterà premere il pulsante "Modifica Nota" (riquadro verde).

Note

Genera PDF

Indietro

Modifica Nota

Elimina Nota

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam metus urna, euismod sit amet posuere id, posuere condimentum lectus. In tempus euismod est, quis consequat nibh imperdiet nec. Aliquam dolor lacus, cursus a porttitor quis, eleifend et ipsum. Ut est nunc, dictum in consectetur sed, molestie ac dolor. Curabitur libero neque, posuere in justo ac, rutrum egestas augue. Fusce cursus, nibh eu bibendum finibus, velit dolor hendrerit libero, sed ornare ante metus ut justo. Vivamus efficitur ac turpis dapibus aliquam. Vivamus interdum, metus in pellentesque viverra, diam dolor commodo dolor, quis sollicitudin erat ex euismod odio.

Sed vitae vehicula sapien, at vulputate lectus. Sed convallis erat tincidunt dictum tempor. Curabitur vel ipsum at dui molestie cursus. Maecenas in dui felis. In interdum nisi in

Salva

Annulla

Figura 3.4. Modifica/elimina nota

- **ATTENZIONE:** Il campo note deve obbligatoriamente essere compilato nel caso in cui, nella maschera “Consistenze fisiche di rete”, l’impresa abbia dichiarato che i dati forniti in relazione alle consistenze di rete **NON** sono desumibili da cartografia aziendale o altra documentazione idonea ad attestare, in maniera oggettiva e verificabile, la consistenza delle reti di distribuzioni. In questo caso l’impresa dovrà indicare, in questa maschera “Note”, i criteri e le modalità di valutazione delle consistenze di rete dichiarate.

4 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it.

Per eventuali informazioni sul merito della rilevazione è possibile anche contattare gli Uffici dell'Autorità tramite l'indirizzo e-mail infrastrutture@arera.it , specificando nell'oggetto "Volumi di servizio erogati - (società)" e indicando nome, cognome, telefono diretto, ragione sociale e codice Autorità.